



**Franz
Simm**

Metall- und Druckgusswaren GmbH

Dessestraße 7

D-87600 Kaufbeuren

www.simm-zinkdruckguss.de

www.simm-metallwaren.de

KATALOG

Steinfassungen



Fabrikation
Made in Germany
seit 1955

+49 8341 9668 13-0

info@simm-metallwaren.de



Steinfassungen

Inhaltsverzeichnis

- Rund

- SW 1088
- SW 1122
- SW 1201
- SW 1401
- SW 1681
- SW 1695

- Oval

- SW 4120
- SW 4122
- SW 4127
- SW 4128
- SW 4142
- SW 4160
- SW 4161
- SW 4162
- SW 4196

- Spitzoval

- SW 4200
- SW 4224
- SW 4227
- SW 4228
- SW 4230

- Birnl

- SW 4320
- SW 4322
- SW 4327
- SW 4328
- SW 4331

- Quadrat

- SW 4418
- SW 4428
- SW 4447
- SW 4481

- Stumpfeck

- SW 4470
- SW 4471
- SW 4483

- Rechteck

- SW 4500
- SW 4501
- SW 4505
- SW 4524
- SW 4527
- SW 4547
- SW 4565

- Achteck

- SW 4600
- SW 4610
- SW 4627
- SW 4675
- SW 4678
- SW 4480
- SW 4499

- Dreieck

- SW 4717
- SW 4722
- SW 4727

- Herz

- SW 4827
- SW 4831

- Fancy

- SW 4460
- SW 4485
- SW 4683
- SW 4699
- SW 4707
- SW 4719
- SW 4731
- SW 4739
- SW 4745
- SW 4757
- SW 4760
- SW 4767
- SW 4790
- SW 4795
- SW 4799

**Material:**

Tombak MS 85 ÖkoTex 100 Standard

Mindestbestellmenge:

roh: 500 Pieces

galvanisiert: 1 KG

Suchfunktion:

Mit der Tastenkombination " Strg + F " öffnen Sie das Suchfenster.

VERORDNUNG

Wir bestätigen, dass unser Rohmaterial keinen der besorgniserregenden Stoffe (SVHC) enthält und alle unsere Produkte konform mit der REACH Verordnung sind.

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG Tombak (Legierung: CuZn15)

	Einheit	Min.	Sollwert Max.	Istwert Max.
CU Kupfergehalt	%	84	86	84,572
FE Eisengehalt	%		0,05	0,0042
PB Bleigehalt	%		0,05	0,0162
NI Nickelgehalt	%		0,2	0,0115
SN Zinngehalt	%		0,05	0,0327
ZN Zinkgehalt	%		Rest	
AL Aluminiumgehalt	%		0,02	0,0005
SI Siliziumgehalt	%			0,0005




Steinfassungen: **Rund**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
M/SS 40

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			
M/SS 6	01150-00-00	mit Boden	1088
M/SS 8	00200-00-00	mit Boden	1088
M/SS 10	00202-00-00	mit Boden	1088
M/SS 12	00204-00-00	mit Boden	1088
M/SS 15	00205-00-00	mit Boden	1088
M/SS 19	00207-00-00	mit Boden	1088
M/SS 25	00209-00-00	mit Boden	1088
M/SS 30	00210-00-00	mit Boden	1088
M/SS 35	01703-00-00	mit Boden	1088
	01703-50-00	Aufnähkessel, mit Boden	
M/SS 40	01702-00-00	mit Boden	1088
	01702-50-00	Aufnähkessel, mit Boden	



Steinfassungen: **Rund**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
SS 48

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			
SS 12	00211-00-00 00211-10-00 00211-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden (4x1)	1088
SS 15	00212-00-00 00212-10-00 00212-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden (4x1)	1088
PP 32	01689-00-00 01689-10-00 01689-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden (4x1)	1088
SS 18	00206-00-00 00206-10-00 00206-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden (4x1)	1088
SS 19	00213-00-00 00213-10-00 00213-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden (4x1)	1088
SS 25	00214-00-00 00214-10-00 00214-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden (4x1)	1088
SS 30	00215-00-00 00215-10-00 00215-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	1088
SS 35	00216-00-00 00216-10-00 00216-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	1088
SS 40	00217-00-00 00217-10-00 00217-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	1088
SS 45	00218-00-00 00218-10-00 00218-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	1088

[◀ Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **Rund**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
SS 48

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			
SS 47	01574-00-00 01574-10-00 01574-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	1088
SS 48	00333-00-00 00333-10-00 00333-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	1088
SS 50	00219-00-00 00219-10-00 00219-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	1088

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **Rund Rivoli**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
14 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			
SS 40	01602-00-00	mit Boden	1122
	01602-10-00	ohne Boden	
	01602-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
SS 47	01579-00-00	mit Boden	1122
	01579-10-00	ohne Boden	
	01579-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
10 mm	01704-00-00	mit Boden	1122
	01704-10-00	ohne Boden	
	01704-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
12 mm	01361-00-00	mit Boden	1122
	01361-10-00	ohne Boden	
	01361-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
14 mm	01360-00-00	mit Boden	1122
	01360-10-00	ohne Boden	
	01360-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
16 mm	01359-00-00	mit Boden	1122
	01359-10-00	ohne Boden	
	01359-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
18 mm	01357-00-00	mit Boden	1122
	01357-10-00	ohne Boden	
	01357-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Krallenkessel: **RUND**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
27 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski-Nr.
27 mm	01550-00-00	mit Boden	1201
	01550-10-00	ohne Boden	
	01550-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
35 mm	01573-00-00	mit Boden	1201
	01573-10-00	ohne Boden	
	01573-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
11,8 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski-Nr.
8 mm	01712-00-00	mit Boden	1401
	01712-10-00	ohne Boden	
	01712-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
10 mm	00218-00-00	mit Boden	1401
	00218-10-00	ohne Boden	
	00218-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
11,8 mm	00219-00-00	mit Boden	1401
	00219-10-00	ohne Boden	
	00219-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **Rund**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähhessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
14 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			  
12 mm	01361-00-00 01361-10-00 01361-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähhessel, ohne Boden	1681
16 mm	01359-00-00 01359-10-00 01359-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähhessel, ohne Boden	1681
			  
10 mm	01574-00-00 01574-10-00 01574-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähhessel, ohne Boden	1695
14 mm	01360-00-00 01360-10-00 01360-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähhessel, ohne Boden	1695

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **OVAL**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
18x13 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			
6x4	01537-00-00 01537-10-00 01537-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden (2x1)	4120
8x6	00221-00-00 00221-10-00 00221-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4120
14x10	00225-00-00 00225-10-00 00225-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4120
18x13	00226-00-00 00226-10-00 00226-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4120
25x18	01046-00-00 01046-10-00 01046-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4120
			
8x6	01642-00-00 01642-10-00 01642-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4122
14x10,5	01643-00-00 01643-10-00 01643-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4122
18x13,5	01644-00-00 01644-10-00 01644-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4122

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **OVAL**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
18x13 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
30x22	01539-00-00 01539-10-00 01539-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4127
39x28	01565-00-00 01565-10-00 01565-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4127
6x4	01537-00-00 01537-10-00 01537-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden (2x1)	4128
8x6	00221-00-00 00221-10-00 00221-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4128
10x8	00222-00-00 00222-10-00 00222-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4128
14x10	00225-00-00 00225-10-00 00225-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4128

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **OVAL**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
18x13 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
10x8	00222-00-00 00222-10-00 00222-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4142
14x11	01654-00-00 01654-10-00 01654-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4142
18x14	01655-00-00 01655-10-00 01655-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4142

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **OVAL**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden




ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
18x13 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			
8x6	01708-00-00	mit Boden	4160
	01708-10-00	ohne Boden	
	01708-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
10x8	01709-00-00	mit Boden	4160
	01709-10-00	ohne Boden	
	01709-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
14x10	01710-00-00	mit Boden	4160
	01710-10-00	ohne Boden	
	01710-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
18x13	01711-00-00	mit Boden	4160
	01711-10-00	ohne Boden	
	01711-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **OVAL**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
27x9 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
15x5	00227-00-00 00227-10-00 00227-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4161
21x7	01541-00-00 01541-10-00 01541-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4161
27x9	00228-00-00 00228-10-00 00228-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4161



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
18x13 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
10x5,5	01690-00-00 01690-10-00 01690-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4162
14x7,5	01691-00-00 01691-10-00 01691-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4162
18x9,5	01692-00-00 01692-10-00 01692-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4162

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **OVAL**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
18x13 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			
23x20	01592-00-00 01592-10-00 01592-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4196
30x26	01591-00-00 01591-10-00 01591-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4196

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **Spitzoval**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähekessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
35x9,5

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
11x3	00392-00-00 00392-40-00	mit Boden Aufnähekessel, mit Boden	4200
15x4	00487-00-00 00487-10-00 00487-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähekessel, ohne Boden	4200
35x9,5	01590-00-00 01590-10-00 01590-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähekessel, ohne Boden	4200
48x13	01589-00-00 01589-10-00 01589-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähekessel, ohne Boden	4200

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **Spitzoval**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden




ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
23x18 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			
10x8	01619-00-00 01619-10-00 01619-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4224
14x11	01620-00-00 01620-10-00 01620-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4224
23x18	01621-00-00 01621-10-00 01621-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4224
			
32x17	01546-00-00 01546-10-00 01546-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4227

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **Spitzoval**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
15x7 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
5x2,5	01632-00-00 01632-10-00 01632-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden (2x1)	4228
6x3	00236-00-00 00236-10-00 00236-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden (2x1)	4228
8x4	00237-00-00 00237-10-00 00237-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4228
10x5	00238-00-00 00238-10-00 00238-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4228
15x7	00394-00-00 00394-10-00 00394-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4228

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **Spitzoval**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähekessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
23x15 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			  
14x9	01628-00-00	mit Boden	4230
	01628-10-00	ohne Boden	
	01628-40-00	Aufnähekessel, ohne Boden	
19x12	01629-00-00	mit Boden	4230
	01629-10-00	ohne Boden	
	01629-40-00	Aufnähekessel, ohne Boden	
23x15	01630-00-00	mit Boden	4230
	01630-10-00	ohne Boden	
	01630-40-00	Aufnähekessel, ohne Boden	

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **Birnl**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähekessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
18x13 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			
6x4	01631-00-00	mit Boden	4320
	01631-10-00	ohne Boden	
	01631-40-00	Aufnähekessel, ohne Boden (2x1)	
8x6	01572-00-00	mit Boden	4320
	01572-10-00	ohne Boden	
	01572-40-00	Aufnähekessel, ohne Boden	
10x7	00981-00-00	mit Boden	4320
	00981-10-00	ohne Boden	
	00981-40-00	Aufnähekessel, ohne Boden	
14x10	00251-00-00	mit Boden	4320
	00251-10-00	ohne Boden	
	00251-40-00	Aufnähekessel, ohne Boden	
18x13	00252-00-00	mit Boden	4320
	00252-10-00	ohne Boden	
	00252-40-00	Aufnähekessel, ohne Boden	

[◀ Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **Birnl**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
22x11 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
10x5	01684-00-00 01684-10-00 01684-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4322
14x7	01685-00-00 01685-10-00 01685-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4322
18x9	01686-00-00 01686-10-00 01686-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4322
22x11	01687-00-00 01687-10-00 01687-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4322
30x15	01688-00-00 01688-10-00 01688-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4322

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **Birnl**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden




ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
18x13 mm


Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
30x20	01545-00-00 01545-10-00 01545-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4327
40x27	01566-00-00 01566-10-00 01566-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4327



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
13x7,8 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
6x3,6	00247-00-00 00247-40-00	mit Boden Aufnähkessel, mit Boden (2x1)	4328
8x4,8	00248-00-00 00248-10-00 00248-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4328
10x6	00249-00-00 00249-10-00 00249-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4328
13x7,8	00250-00-00 00250-10-00 00250-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4328



[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **Birnl**


Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
20x5,5 mm


Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
11x3	01626-00-00 01626-10-00 01626-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4331
15x4,2	01637-00-00 01637-10-00 01637-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4331
20x5,5	01638-00-00 01638-10-00 01638-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4331
30x8,3	01639-00-00 01639-10-00 01639-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4331

[< Inhaltsverzeichnis](#)




Steinfassungen: **Quadrat**


Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähhessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
12x12 mm


Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			  
6x6	00379-00-00 00379-10-00 00379-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähhessel, ohne Boden	4418
8x8	01636-00-00 01636-10-00 01636-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähhessel, ohne Boden	4418
			  
4x4	00468-00-00 00468-10-00 00468-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähhessel, ohne Boden (4x1)	4428
5x5	00264-00-00 00264-10-00 00264-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähhessel, ohne Boden (4x1)	4428
6x6	00379-00-00 00379-10-00 00379-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähhessel, ohne Boden	4428
8x8	00265-00-00 00265-10-00 00265-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähhessel, ohne Boden	4428

[< Inhaltsverzeichnis](#)




Steinfassungen: **Quadrat**


Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
12x12 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			  
6x6	00379-00-00	mit Boden	4447
	00379-10-00	ohne Boden	
	00379-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
8x8	00265-00-00	mit Boden	4447
	00265-10-00	ohne Boden	
	00265-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
10x10	00266-00-00	mit Boden	4447
	00266-10-00	ohne Boden	
	00266-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
12x12	01540-00-00	mit Boden	4447
	01540-10-00	ohne Boden	
	01540-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
			  
12x12	01540-00-00	mit Boden	4481
	01540-10-00	ohne Boden	
	01540-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
16x16	00363-00-00	mit Boden	4481
	00363-10-00	ohne Boden	
	00363-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **Rechteck**


Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
10x5 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
6x2	01635-00-00 01635-40-00	mit Boden Aufnähkessel, mit Boden	4500
10x3	00260-00-00 00260-40-00	mit Boden Aufnähkessel, mit Boden	4500
5x2,5	00258-00-00 00258-40-00	mit Boden Aufnähkessel, mit Boden (2x1)	4501
7x3	00259-00-00 00259-40-00	mit Boden Aufnähkessel, mit Boden	4501
10x5	00261-00-00 00261-10-00 00261-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4501

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Krallenkessel: **STUMPFECK**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähhkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
12x12 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski-Nr.
			
10x10	01517-00-00	mit Boden	4470
	01517-10-00	ohne Boden	
	01517-40-00	Aufnähhkessel, ohne Boden	
12x12	00268-00-00	mit Boden	4470
	00268-10-00	ohne Boden	
	00268-40-00	Aufnähhkessel, ohne Boden	
18x18	00270-00-00	mit Boden	4470
	00270-10-00	ohne Boden	
	00270-40-00	Aufnähhkessel, ohne Boden	
Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski-Nr.
8x8	01676-00-00	mit Boden	4471
	01676-10-00	ohne Boden	
	01676-40-00	Aufnähhkessel, ohne Boden	
10x10	01677-00-00	mit Boden	4471
	01677-10-00	ohne Boden	
	01677-40-00	Aufnähhkessel, ohne Boden	
12x12	00268-00-00	mit Boden	4471
	00268-10-00	ohne Boden	
	00268-40-00	Aufnähhkessel, ohne Boden	

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Krallenkessel: **STUMPFECK**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähekessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
14x14 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski-Nr.
			  
8x8	01676-00-00	mit Boden	4483
	01676-10-00	ohne Boden	
	01676-40-00	Aufnähekessel, ohne Boden	
10x10	01677-00-00	mit Boden	4483
	01677-10-00	ohne Boden	
	01677-40-00	Aufnähekessel, ohne Boden	
12x12	01678-00-00	mit Boden	4483
	01678-10-00	ohne Boden	
	01678-40-00	Aufnähekessel, ohne Boden	
14x14	01679-00-00	mit Boden	4483
	01679-10-00	ohne Boden	
	01679-40-00	Aufnähekessel, ohne Boden	

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **Rechteck**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden




ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
14x8 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
8x5	01613-00-00	mit Boden	4505
	01613-10-00	ohne Boden	
	01613-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
10x6	01614-00-00	mit Boden	4505
	01614-10-00	ohne Boden	
	01614-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
14x8	01615-00-00	mit Boden	4505
	01615-10-00	ohne Boden	
	01615-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	



[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: Rechteck

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
23x11 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			  
12x6	01616-00-00 01616-10-00 01616-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4524
16x8	01617-00-00 01617-10-00 01617-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4524
23x11	01618-00-00 01618-10-00 01618-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4524



Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
18x13 mm

			  
8x6	01633-00-00 01633-10-00 01633-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4527
14x10	01549-00-00 01549-10-00 01549-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4527
18x13	01529-00-00 01529-10-00 01529-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4527

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: Rechteck


Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden




ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
24x8 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			
15x5	01525-00-00 01525-10-00 01525-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4547
21x7	01530-00-00 01530-10-00 01530-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4547
24x8	00263-00-00 00263-10-00 00263-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4547
30x10	01538-00-00 01538-10-00 01538-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4547



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
18x13 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			
14x10	01575-00-00 01575-10-00 01575-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4565
18x13	01576-00-00 01576-10-00 01576-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4565

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **Achteck**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
18x13 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			  
6x4	00229-00-00	mit Boden	4600
	00229-10-00	ohne Boden	
	00229-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
8x6	00231-00-00	mit Boden	4600
	00231-10-00	ohne Boden	
	00231-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
10x8	00232-00-00	mit Boden	4600
	00232-10-00	ohne Boden	
	00232-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
12x10	00233-00-00	mit Boden	4600
	00233-10-00	ohne Boden	
	00233-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
			  
14x10	00234-00-00	mit Boden	4610
	00234-10-00	ohne Boden	
	00234-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
18x13	01586-00-00	mit Boden	4610
	01586-10-00	ohne Boden	
	01586-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
20x15	01571-00-00	mit Boden	4610
	01571-10-00	ohne Boden	
	01571-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **Achteck**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden




Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
18x13 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			
27x18,5	01526-00-00 01526-10-00 01526-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4627
37x25,5	01567-00-00 01567-10-00 01567-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4627



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
23 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			
23 mm	01547-00-00 01547-10-00 01547-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4675

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **Achteck**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
23 mm


Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			  
8 mm	01634-00-00	mit Boden	4678
	01634-10-00	ohne Boden	
	01634-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden (4x1)	
14 mm	01625-00-00	mit Boden	4678
	01625-10-00	ohne Boden	
	01625-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden (4x1)	
23 mm	01624-00-00	mit Boden	4678
	01624-10-00	ohne Boden	
	01624-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden (4x1)	

[< Inhaltsverzeichnis](#)




Steinfassungen: **Achteck**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
10 mm


Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			
6 mm	01656-00-00	mit Boden	4480
	01656-10-00	ohne Boden	
	01656-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
8 mm	01657-00-00	mit Boden	4480
	01657-10-00	ohne Boden	
	01657-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
10 mm	01658-00-00	mit Boden	4480
	01658-10-00	ohne Boden	
	01658-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
14 mm	01698-00-00	mit Boden	4480
	01698-10-00	ohne Boden	
	01698-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
18 mm	01699-00-00	mit Boden	4480
	01699-10-00	ohne Boden	
	01699-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	

[< Inhaltsverzeichnis](#)




Steinfassungen: **Achteck**


Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähekessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
14 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			
6 mm	01659-00-00	mit Boden	4499
	01659-10-00	ohne Boden	
	01659-40-00	Aufnähekessel, ohne Boden	
10 mm	01661-00-00	mit Boden	4499
	01661-10-00	ohne Boden	
	01661-40-00	Aufnähekessel, ohne Boden	
14 mm	01662-00-00	mit Boden	4499
	01662-10-00	ohne Boden	
	01662-40-00	Aufnähekessel, ohne Boden	
20 mm	01670-00-00	mit Boden	4499
	01670-10-00	ohne Boden	
	01670-40-00	Aufnähekessel, ohne Boden	

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Krallenkessel: **DREIECK**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden

Größe

15,5 mm

21,5 mm



ohne Boden

Artikelnummer

01597-00-00
01597-10-00
01597-40-00

01598-00-00
01598-10-00
01598-40-00



Aufnähkessel

Ausführung

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
21,5 mm

Swarovski-Nr.



4717

4717



mit Boden

Größe

8 mm



ohne Boden

Artikelnummer

01715-00-00
01715-10-00
01715-40-00



Aufnähkessel

Ausführung

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
8 mm

Swarovski-Nr.

4722



mit Boden

Größe

23 mm



ohne Boden

Artikelnummer

01548-00-00
01548-10-00
01548-40-00



Aufnähkessel

Ausführung

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
23 mm

Swarovski-Nr.



4727

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: Herz

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
28x28 mm

Größe

Artikelnummer

Ausführung

Swarovski Nr.

28x28

01552-00-00
01552-10-00
01552-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden



4827



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
8,8x8 mm

Größe

Artikelnummer

Ausführung

Swarovski Nr.

5,5x5

01705-00-00
01705-10-00
01705-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden



4831

8,8x8

01706-00-00
01706-10-00
01706-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4831

11x10

01707-00-00
01707-10-00
01707-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4831

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **FANCY**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
17 mm


Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
6 mm	01651-00-00	mit Boden	4485
	01651-10-00	ohne Boden	
	01651-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
10,5 mm	01652-00-00	mit Boden	4485
	01652-10-00	ohne Boden	
	01652-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
17 mm	01653-00-00	mit Boden	4485
	01653-10-00	ohne Boden	
	01653-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
14x15,8 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
7,8x8,7	01680-00-00	mit Boden	4683
	01680-10-00	ohne Boden	
	01680-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
10x11,2	01681-00-00	mit Boden	4683
	01681-10-00	ohne Boden	
	01680-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
12x13,5	01682-00-00	mit Boden	4683
	01682-10-00	ohne Boden	
	01682-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
14x15,8	01683-00-00	mit Boden	4683
	01683-10-00	ohne Boden	
	01683-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	



< [Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **FANCY**


Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
14x16 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			
6x6,9	01663-00-00	mit Boden	4699
	01663-10-00	ohne Boden	
	01663-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
9,4x10,8	01664-00-00	mit Boden	4699
	01664-10-00	ohne Boden	
	01664-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
14x16	01665-00-00	mit Boden	4699
	01665-10-00	ohne Boden	
	01665-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
20x22,9	01671-00-00	mit Boden	4699
	01671-10-00	ohne Boden	
	01671-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **FANCY**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden




ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
24x15,2 mm


Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
			
7,8x4,9	01672-00-00 01672-10-00 01672-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4707
13,6x8,6	01673-00-00 01673-10-00 01673-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4707
18,7x11,8	01674-00-00 01674-10-00 01674-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4707
24x15,2	01675-00-00 01675-10-00 01675-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4707

[< Inhaltsverzeichnis](#)




Steinfassungen: **FANCY**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
26x12 mm

Größe

Artikelnummer

Ausführung

Swarovski Nr.



19x9

01599-00-00
01599-10-00
01599-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4719

26x12

01600-00-00
01600-10-00
01600-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4719



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
23x11,5 mm

Größe

Artikelnummer

Ausführung

Swarovski Nr.



10x5

01645-00-00
01645-10-00
01645-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4731

14x7

01647-00-00
01647-10-00
01647-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4731

18x9

01648-00-00
01648-10-00
01648-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4731

23x11,5

01649-00-00
01649-10-00
01649-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4731

[< Inhaltsverzeichnis](#)




Steinfassungen: **FANCY**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
20x16 mm

Größe

Artikelnummer

Ausführung

Swarovski Nr.



14x11

01532-00-00
01532-10-00
01532-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4739

20x16

01531-00-00
01531-10-00
01531-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4739



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
10 mm

Größe

Artikelnummer

Ausführung

Swarovski Nr.



5 mm

01640-00-00
01640-10-00
01640-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden
(3x1)

4745

10 mm

01641-00-00
01641-10-00
01641-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden
(5x1)

4745

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **FANCY**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
19x11,5 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
14x8,5	01544-00-00 01544-10-00 01544-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	 4757
19x11,5	01543-00-00 01543-10-00 01543-40-00	mit Boden ohne Boden Aufnähkessel, ohne Boden	4757

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **FANCY**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel


Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
22x12,5 mm

Größe

Artikelnummer

Ausführung

Swarovski Nr.



14x8

01583-00-00
01583-10-00
01583-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4760

18x10,5

01584-00-00
01584-10-00
01584-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4760

22x12,5

01585-00-00
01585-10-00
01585-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4760



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel


Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
23x13 mm

Größe

Artikelnummer

Ausführung

Swarovski Nr.



18x10

01593-00-00
01593-10-00
01593-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4767

23x13

01594-00-00
01594-10-00
01594-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4767

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **FANCY**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
32x13,5 mm

Größe

Artikelnummer

Ausführung

Swarovski Nr.



18x7,5

01580-00-00
01580-10-00
01580-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4790

23x10

01581-00-00
01581-10-00
01581-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4790

32x13,5

01582-00-00
01582-10-00
01582-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4790



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel


Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
19 mm

Größe

Artikelnummer

Ausführung

Swarovski Nr.



14 mm

01610-00-00
01610-10-00
01610-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4795

19 mm

01609-00-00
01609-10-00
01609-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4795

28 mm

01608-00-00
01608-10-00
01608-40-00

mit Boden
ohne Boden
Aufnähkessel, ohne Boden

4795

[< Inhaltsverzeichnis](#)



Steinfassungen: **FANCY**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
20x20,4 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
6x6,1	01666-00-00	mit Boden	4799
	01666-10-00	ohne Boden	
	01666-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
9,2x9,4	01667-00-00	mit Boden	4799
	01667-10-00	ohne Boden	
	01667-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
14x14,3	01668-00-00	mit Boden	4799
	01668-10-00	ohne Boden	
	01668-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
20x20,4	01669-00-00	mit Boden	4799
	01669-10-00	ohne Boden	
	01669-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	





Steinfassungen: **Fancy**

Suchfenster öffnen:
Strg + F



mit Boden



ohne Boden



Aufnähkessel

Die Abbildungen zeigen
den Artikel in der Größe
18 mm

Größe	Artikelnummer	Ausführung	Swarovski Nr.
8 mm	01693-00-00	mit Boden	4460
	01693-10-00	ohne Boden	
	01693-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
10 mm	01694-00-00	mit Boden	4460
	01694-10-00	ohne Boden	
	01694-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
14 mm	01695-00-00	mit Boden	4460
	01695-10-00	ohne Boden	
	01695-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	
18 mm	01696-00-00	mit Boden	4460
	01696-10-00	ohne Boden	
	01696-40-00	Aufnähkessel, ohne Boden	



[< Inhaltsverzeichnis](#)